

**Produktmatrix Stealthbar**



<b>Stealthbar Toyota Hilux</b>										
		ohne Seilwinde	mit Seilwinde	All in 1 Light Kit <sup>4</sup>	All in 1 - Montagekit <sup>4</sup>	Kablesatz - All in 1 Light Kit (Nebelscheinwerfer Funktion) <sup>4,5</sup>	Kablesatz - All in 1 Light Kit (Zusatzscheinwerfer Funktion) <sup>4,6</sup>	Nummernschild-Halter, klappbar <sup>2</sup>	Zusätzlicher Antennenalter	Jack Adapter Für Stealtbar <sup>3</sup>
Geschätzte Montagezeit für Fachwerkstatt, ohne Demontage, Reinigung etc. (gilt nicht bei Erstmontage)		ca. 5 Std.	ca. 6,5 St.	ca. 2 Std.	ca. 60min	ca. 60 min	ca. 1,5 Std.	ca. 30 min	ca. 30 min	ca. 30 min
<b>Toyota Hilux ohne Seilwinde <sup>1</sup></b>	Modell / Variante (Australischer Markt**)									
Schmale Karosserie (in DE nur als Einzelbaniner – ohne Gewähr)*	Work Mate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Breite Karosserie (in DE die übliche Karosserieform – ohne Gewähr)*	Workmate, SR, SR5	2-SA190BL190		2-SAALK	2-SA190LBK	2-3500530	2-3500520		2-3500630	NA
<b>Toyota Hilux mit Seilwinde <sup>1,7</sup></b>	Modell / Variante (Australischer Markt**)									
Schmale Karosserie (in DE nur als Einzelbaniner – ohne Gewähr)*	Work Mate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Breite Karosserie (in DE die übliche Karosserieform – ohne Gewähr)*	Workmate, SR, SR5		2-SA190BL191	2-SAALK	2-SA190LBK	2-3500530	2-3500520	2-3500630	2-3500630	2-SAHLJ1

**Bitte beachten:**

- <sup>1</sup> Bei allen Modellen muss die orig. Kunststoffstoßstange teilweise wiederverwendet werden (Die original Frontschürze wird dabei zersägt)
- <sup>2</sup> Der klappbare Nummernschildhalter 2-3500630 wird in Verbindung mit einer Seilwinde empfohlen.
- <sup>3</sup> Jack Adapter für Stealthbar kann nur in Verbindung mit der Seilwindenstoßstange 2-SA190BL191 verwendet werden.
- <sup>4</sup> Die Übernahme der original LED-Nebelscheinwerfern , sowie die Funktion der Nachrüstscheinwerfer an Fzg. Mit original LED-Nebelscheinwerfer, konnte noch nicht bestätigt werden
- <sup>5</sup> Für die Nebelscheinwerferfunktion des All in 1 Light kits ist Kablesatz 2-3500530 unbedingt notwendig (Bitte beachten sie <sup>4</sup>)
- <sup>6</sup> Für die Zusatzscheinwerferfunktion des All in 1 Light kits ist Kablesatz 2-3500520 unbedingt notwendig. Mit diesem Kablesatz können außerdem auch andere Zusatzscheinwerfer versorgt werden (Bitte beachten Sie <sup>4</sup>)
- <sup>7</sup> TÜV Homogolation: Wird ein Rollenseifenfenster verwendet muss dieses durch das RSF-Cover 15-905E abgedeckt sein.

\* Bitte prüfen Sie selbst, ob es sich um die schmale oder verbreiterte Karosserie handelt. Die Angaben beziehen sich auf unsere bisherigen Erfahrungen und sind nicht verbindlich